


Ladeluft Prüfsystem (Klicksystem)



- 1 Adapter MLPSA 4a
- 2 Adapter MLPSA 10a
- 3 Adapter MLPSA 8a
- 4 Adapter MLPSA 5a
- 5 Adapter MLPSA 2a
- 6 Adapter MLPSA 7a
- 7 Manometer m. Überdruckventil u. Füllanschluss
- 8 Füllschlauch
- 9 Verschlussstopfen MLPSA 10b
- 10 Verschlussstopfen MLPSA 4b
- 11 Verschlussstopfen MLPSA 8b
- 12 Verschlussstopfen MLPSA 5b
- 13 Verschlussstopfen MLPSA 2b
- 14 Verschlussstopfen MLPSA 7b