


- 1 Adapter 1952 003 520
- 2 Abziehwerkzeug 1952 003 572
- 3 Ausziehspindel 1952 003 518
- 4 Zentrierhülse 1952 003 887
- 5 Aufnahmeflansch 1952 003 568
- 6 Mutter 1952 003 525
- 7 Schrauben (4 Stk.) um Fixieren des Zylinders 1952 005 266
- 8 12t – Hydraulikzylinder 1952 004 080
- 9 Abziehschlüssel 1952 003 561
- 10 Abziehwerkzeug-Einsatz 1952 003 564
- 11 Hülse 1952 003 562
- 12 Kontermutter 1952 003 563
- 13 Langmutter 1952 03 569



- 14 Spindel 1952 003 578
- 15 Abziehwerkzeug M17x0,74
1952 003 567
- 16 Abziehwerkzeug M16x1,5
1952 003 566
- 17 Magnet 1952 003 579
- 18 Abziehwerkzeug 1952 003 574
- 19 Siegelungsbuchsen (5Stk.)
1952 003 576
- 20 Werkzeug zum Positionieren der
Siegelungsbuchsen 1952 003 138
- 21 Gewindebohrer M16x1,5
1952 003 565
- 22 Verlängerung für 21
1952 003 573
- 23 Zentrierhülse für Auszieh-
werkzeug 2 1952 003 571
- 24 Aufnahmeadapter 1952 004 085